U moet een zekere klemdruk voelen wanneer u de hefboom van de snelsluiting sluit. De spanning van de snelsluiting kan worden aangepast door aan de moer te draaien wanneer de hefboom openstaat: met de klok mee draaien om vaster te zetten of tegen de klok in om losser te zetten

Monteer de zadelpen nooit boven de maximaal toelaatbare hoogte zoals aangegeven door een gravure op de zadelpen.

- Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig voor het eerste gebruik.
- *POI 'IQSSZ ðIXW MW EERKITEWX EER LIX KI[MGLX ZER HI

Gmf n foufo wpps bgtufmmfo fo poefsipvefo wbo Dfnppw/sfn n fo<

Controleer regelmatig of de wielen correct aan het kader

BEMOOV

7 9 *) * 5 - 1 4 <
3 & 3 . 3 3 *